

NF/D85D, NF/D85N, NF/D80N

- 各部の名称と働き
- 2 パソコンの取り扱い
- 3 周辺機器の 設置/設定/増設
- 4 お手入れ
- 5 仕様一覧

# FMV取扱ガイド

●この本で説明している主な内容



電源の入れ方/切り方



フラットポイント



音量調節



明るさ調節



テレビの準備 (テレビチューナー搭載機種のみ)



指紋認証



無線LAN (無線LAN搭載機種のみ)



メモリの増設/交換





# 冊子のマニュアル

#### スタートガイド(1設置編 2 セットアップ編)





#### 使い始めるまでの準備はこれでバッチリ

- ●『スタートガイド 1 設置編』
- ●『スタートガイド2 セットアップ編』

#### FMV取扱ガイド



- ●各部の名称と働き
- ●パソコンの取り扱い
  - ・電源の入れ方/切り方
  - ・音量の調節
  - ・輝度の調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- お手入れ
- ●仕様一覧

#### FMVテレビ操作ガイド



#### 「DigitalTVbox」 搭載機種に添付

- テレビについて
- · テレビの見かた
  - ・録画のしかた
  - 保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A

#### トラブル解決ガイド



- ●安心サポート機能
  - ・FMVサポ<del>ー</del>トナビ
  - ・トラブル解決ナビ
- バックアップ
- パソコンを復元する (リカバリ)
- 廃棄・リサイクル
- A 2 0 0

#### サポート&サービスのご案内



- ユーザー登録・特典
- AzbyClubのご案内
- ●困ったときは
- 故障かな? と思ったときは
- ●お問い合わせ先
- 操作指導サービス
- お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。




# 画面で見るマニュアル

#### 説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- FMV使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- ■添付ソフトウェアー覧
- 困ったときのQ&A

この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。






#### 画面で見るマニュアルの始め方

(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FMV画面で見るマニュアル」

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫「\*\*\*\*(文書番号)」とある場合は 『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。





「目次」、「検索」、「索引」など、他にもいろいろな探し方があります。

文書番号の内容が表示

『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の **!!!** をクリックしてください。

# 目次

	安全にお使いいただくために このマニュアルの表記について	5 5
第1章	各部の名称と働き	
	1 パソコン本体前面	10
	3 パソコン本体側面	14 15 15
	4 パソコン本体背面	16 17 18 19
		20 21
第2章	パソコンの取り扱い	
	AC アダプタを接続する 電源を入れる 電源を切る パソコンを待機状態にする/復帰させる	24 24 26 28 30
	2 バッテリで使う	31 33 33 33 35
	3 フラットポイントを使うフラットポイントについてフラットポイントの使い方	37 37 38
	- H_ CF 34- > 0	42
		43
	このパソコンでできること	44 44 45 48
	7 メモリーカードを使うメモリーカードをお使いになるうえでのご注意!	53 53 54
	8 テレビを見るためには	55 58
	デジタル放送用のアンテナについて テレビを見るために必要な準備 接続方法を確認する 必要なものを用意する B-CAS カードをセットする アンテナケーブルを接続する	58 59 60 61 62 64 65

	9 リモコンを使う テレビチューナー搭載機種のみ	66
	リモコンについてリモコンをお使いになる場合の注意リモコンをお使いになる場合の注意リモコンに乾電池を入れるパソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲	66 66 67 69
	10 指紋認証を使う指紋認証について指紋認証を使う指紋センサーについての注意指紋認証をお使いになる場合の注意	70 70 77 78 79
	11 LAN(有線 LAN)機能を使う このパソコンの LAN 機能 インターネットを使うときの接続例 LAN(有線 LAN)をお使いになる場合	80 80 80 81
	12 無線 LAN 機能を使う 無線 LAN 搭載機種のみ このパソコンの無線 LAN 機能	82 82
	インターネットを使うときの接続例無線 LAN をお使いになる場合 13 Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使う Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ	83 84 85
	Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは必要なものを用意する	85 85 86
<b>*</b> • <b>→</b>	Web カメラでできること	86 86
第3章	周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合	90 90 90 91
	周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの交換/増設 . 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを交換する . メモリ容量を確認する	92 93 93 94 95 96 99
第4章	お手入れ	
	<ul><li>1 FMV のお手入れ</li><li>パソコン本体および添付品のお手入れ</li><li>液晶ディスプレイのお手入れ</li><li>CD/DVD ドライブのお手入れ</li><li>空冷用通風路のお手入れ</li></ul>	102 102 103 103 104

#### 第5章 仕様一覧

	1 パソコン本体の仕様	108
	仕様一覧の注記について	114
	2 その他の仕様	
	テレビ機能	117
	テレビチューナー搭載機種のみ	
	リモコン	117
	テレビチューナー搭載機種のみ	
索引		119

## 安全にお使いいただくために

本製品には『『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

## このマニュアルの表記について

#### 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### 安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

$\triangle$	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な警告内容が示されています。
$\Diamond$	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

## 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述して います。必ずお読みください。			
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。			
••>	<ul><li>◆● 参照先を記述しています。</li></ul>			
	冊子のマニュアルを表しています。			
型	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)			
<b>(a)</b>	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。			

## 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium または Windows Vista Home Premium with SP1
Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Ultimate または Windows Vista Ultimate with SP1
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7 または Internet Explorer
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
Blu-ray Disc ドライブ スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
FMV 画面で見るマニュアル V1.7	画面で見るマニュアル
ExpressCard <sup>TM</sup> /34 モジュール ExpressCard <sup>TM</sup> /54 モジュール	ExpressCard

#### 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国 における登録商標または商標です。

インテル、Intel、インテル Core、インテル Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 ATI Mobility Radeon $^{TM}$ 、ATI Radeon $^{TM}$ 、ATI HyperMemory $^{TM}$ は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または、登録商標です。 Corel、Corel のロゴ、InterVideo、InterVideo ロゴ、InterVideo WinDVD は、Corel Corporation およびその関連会社の商標ま たは登録商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

Bioletotth Ric Miletotth Sic Miletotth Sic

標で、富士通ヘライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。

Memo

# 第 1 章

# 各部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。


1	パソコン本体前面	 10
2	NF/D80N の場合 パソコン本体上面	1 /1
3	パソコン本体側面	 15
4	パソコン本体背面	17
5	パソコン本体下面	 18
6	キーボード	 19
7	状態表示 LED	
8	リモコン	 21
	テレビチューナー搭載機種のみ	

# NF/D85D, NF/D85N の場合

## 指紋センサー フラットポイント 液晶ディスプレイ 指をスライドさせることで、次 入力した内容や、パソコン内の マウスポインタを操作 の機能を使うことができます。 データなどを表示します。 します。(•►P.37) · 画面のスクロール (•►P.40) · 指紋認証(•▶P.77) リモコン受光部 リモコンからの赤外線を 受光します。(·▶P.69) 状況により異なります。 エルイーディー スピーカー 状態表示 LED スピーカー 電源ボタン(心) パソコンの音声を出力 パソコンの状態を表 パソコンの電源を入れ 示します。 します。(•►P.42) たり、スリープ/復帰 ワンタッチボタン (レジューム) させたり ( • ▶ P.20) します。(•►P.26) 状態表示 LED

#### ワンタッチボタン [注]

決められたソフトウェアをワンタッチで起動します。 起動するソフトウェアを変更することもできます。



#### サポートボタン

· Windows 起動時

「FMV サポートナビ」を起動し、「Q&A」や「日頃のメンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることができます。

・ シャットダウン時

Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」や「マイリカバリ」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことができます。

(※休止状態やスリープ中の場合には「FMV サポートナビ」が起動します。)

詳しくは↑『トラブル解決ガイド』→「充実のサポート機能で安心・快適」をご覧ください。

注:ワンタッチボタンと音量調節ボタンは、AC アダプタが接続されている状態でパソコンの電源が入っているときに、ボタン中央の LED が点灯します。


パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照


♥ 『画面で見るマニュアル』 » 「000210」で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」 → 「パソコン 本体前面」

#### NF/D80N の場合



#### ワンタッチボタン [注]

決められたソフトウェアをワンタッチで起動します。 起動するソフトウェアを変更することもできます。



#### サポートボタン

- · Windows 起動時
  - 「FMV サポートナビ」を起動し、「Q&A」や「日頃のメンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることができます。
- シャットダウン時

Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」や「マイリカバリ」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことができます。

(※休止状態やスリープ中の場合には「FMV サポートナビ」が起動します。) 詳しくは↑ 『トラブル解決ガイド』→「充実のサポート機能で安心・快適」をご覧ください。

注: ワンタッチボタンと音量調節ボタンは、AC アダプタが接続されている状態でパソコンの電源が入っているときに、ボタン中央の LED が点灯します。

パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照

♥ 『画面で見るマニュアル』 » 「000210」で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体前面」




## 各部の名称と働き

# パソコン本体上面

## ゥッ 内蔵無線 LAN アンテナ [ 注 ]

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されてい ます。(•▶P.82)



ラッチ この部分を押しながら液晶 ディスプレイを開きます。

注:無線 LAN 搭載機種のみ

パソコン本体上面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




#### ▼)参照

心「画面で見るマニュアル」»「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体上面上



# ↓パソコン本体側面

# パソコン本体左側面



注 1:テレビチューナー搭載機種のみ 注 2:Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ 注 3:スーパーマルチドライブ搭載機種のみ

パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼)参照

# パソコン本体右側面

マイク・ラインイン兼用端子 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子( $\Omega$ ) -( 🔊 ) 外径 3.5mm のミニプラグに対応した市販のヘッド 外径 3.5mm のミニプラグに対応した ホンを接続します。また、設定を変更することで、 市販のパソコン用マイクを接続します。 ライン出力端子としても使用できます。 また、設定を変更することで、ライン入 力端子としても使用できます。 eSATA コネクタ ワイヤレススイッチ -外付けのハードディスクなどを接続 無線 LAN の電波の発信/停止を切り替えます。[注 1] します。 また、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波の発 信/停止も同時に切り替えます。[注2] ※イラストは機種や状況により異なります。 ダイレクト・メモリースロット SD メモリーカード、メモリースティックの差込口です。 miniSD[ミニエスディー] カードやメモリースティック Duo など は、アダプタを使用してください。(•►P.53)

ŬSB コネクタ(<del><</del>⇔)⁻

USBマウス、プリンタなどのUSB 規格の周辺機器を接続します。

ディーシーイン DC-IN コネクタ (===)

添付の AC アダプタを接続します。

注 1:無線 LAN 搭載機種のみ

注2: Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ

パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




#### ▼参照

**♥**『画面で見るマニュアル』»「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコ ン本体右側面」





# パソコン本体背面



パソコン本体背面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



#### ▼参照


♥ 『画面で見るマニュアル』 » 「000210」で検索→ 「各部の名称と働き:パソコン本体」 → 「パソコン本体背面」

# ▲パソコン本体下面

#### ダストキャッチャー

空冷用通風路に蓄積するほこりを取り除きやすくします。 ( **→** P.104)

メモリ(拡張 RAM モジュール)スロット このパソコンのメモリが取り付けられています。



内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパックが装着されています。(・→ P.35)

パソコン本体下面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




#### ▼)参照

♥ 「画面で見るマニュアル」 » 「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体下面」



#### 各 部 の 名 称 と 働 き

# キーボード



#### 半角/全角キー

キーを押すごとに、半角入力/全角入力を切り替えます。全角入力にすると、日本語を入力できます。

#### Esc +-

現在の作業を取り消します。

#### ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。青い刻印の機能は、 回を押しながらそのキーを押して使います。

#### Fn +-

⑩を押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができます。

#### Shift +-

(Siff) を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印されている記号を入力できます。

#### Caps Lock +-

⑤所)を押しながら (ご覧録で)を押して、英大文字入力/ 小文字入力を切り替えます。

#### Back Space ≠-

カーソルの左側にある 1 文字を削除します。

#### Delete +-

カーソルの右側にある 1 文字を削除します。

#### Num Lk +-

テンキーの設定を切り替えます。(・→ P.20)

- · Num Lk ランプ点灯時 [注]
- テンキーで数字や記号を入力できます。
- · Num Lk ランプ消灯時
  - テンキーの下段に刻印された機能を使えます。

#### カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

#### Enter +-

入力した文字を確定したり、改行したりします。

#### テンキー

数字や記号を入力します。

注: Num Lk ランプ点灯時に Shift キーを押しながらテンキーを押すと、 テンキーの下段に刻印された機能が使えます。

その他のキーや詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。




#### ▼)参照

②『画面で見るマニュアル』»「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「キーボード」



# 状態表示 LED



- ① 電源ランプ(①) パソコンの電源が入っているときに点灯します。
- ② **バッテリ充電ランプ (+口)** パソコンにAC アダプタが接続されている場合 に、バッテリの充電状態を表示します。 ( • ▶ P.33)
- ③ バッテリ残量ランプ(□) バッテリの残量を表示します。(•▶ P.34)
- ④ ディスクアクセスランプ (🕓) 内蔵ハードディスクやCD、DVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ) にアクセ スしているときに点灯します。

#### ナムロック

⑤ Num Lock ランプ(台)

テンキーの状態を表示します。 点灯時は、テンキーで数字や記号が入力できま す。消灯時は、テンキーの下段に刻印された機能 が使えます。

[Num Lk] ‡- (→P.19)

キャプスロック ⑥ Caps Lockランプ( 🖟 )

英大文字固定モード(英字を大文字で入力する状 態)のときに点灯します。

[Caps Lock] ‡- (→P.19)

⑦Scroll Lockランプ(品)

回を押しながらを 図 をを押したときに点灯 します。点灯中の動作は、ソフトウェアによって 異なります。

状態表示LEDの各部の名称と働 きについて、詳しい説明は次のマ ニュアルをご覧ください。



#### ▼参照

心 「画面で見るマニュアル」 » 「000210」 で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「状態表示 LEDI



#### テレビチューナー搭載機種のみ


#### おすすめボタン

「おすすめコンテンツメニュー」 を起動します。

パソコンの電源が切れている場合は、Windows が起動した後「おすすめコンテンツメニュー」を起動します。スリープ中の場合は、元の状態に復帰した後「おすすめコンテンツメニュー」を起動します。

#### 数字ボタン -

「DigitalTVbox 「デジタルテレビボックス」」のチャンネルやDVD-VIDEOのチャプターなどを指定します。



その他のボタンや詳しい説明は次 のマニュアルをご覧ください。



#### ▼参照

- **心**『画面で見るマニュアル』» 「000740」 で検索 → 「リモコンを使う」
- ②『画面で見るマニュアル』》「211340」で検索 →「「おすすめコンテンツメニュー」を活用しよう」

Memo

# 第2章 パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを説明しています。

1	電源を入れる/切る	24
2	バッテリで使う	 33
3	フラットポイントを使う	 37
4	音量を調節する	 42
5	液晶ディスプレイの明るさを調節する	43
6	CD/DVD/Blu-ray Disc を使う	44
7	メモリーカードを使う	 53
8	テレビを見るためには	 58
	テレビチューナー搭載機種のみ	
9	リモコンを使う	 66
	テレビチューナー搭載機種のみ	
10	指紋認証を使う	 70
11	LAN (有線 LAN) 機能を使う	80
12	無線 LAN 機能を使う	 82
	無線 LAN 搭載機種のみ	
13	Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使う	 85
	Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ	
14	Web カメラを使う	 86
	Web カメラ搭載機種のみ	



#### パソコンの取り扱い

# 電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

# AC アダプタを接続する



## ♪ 警告



- ・落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコ ンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因 となります。
- 雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れない でください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。




・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故 障する原因となります。

## Oint AC アダプタが熱くても故障ではありません

パソコンの使用中は、AC アダプタが熱くなることがありますが、故障ではありません。

#### 液晶ディスプレイを開きます。

- ①ラッチを押してロックを外します。
- ②パソコン本体とラッチ部分の両方に手を添えて開きます。






# **2** AC アダプタを接続します。

- ① AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- ②パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- ③電源プラグをコンセントに接続します。

AC アダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。正しく接続すると、状態表示 LED [エルイーディー] のバッテリ充電ランプ (・□) が点灯します。



(イラストは機種や状況により異なります)

## 電源を入れる

ここでは Windows を起動する方法を説明しています。

#### 重要 電源を入れるときの注意

- ・電源を入れてからこのパソコンが起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触れ ないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ・電源ボタンを、4 秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データが失われる場合 もありますので、ご注意ください。

# 電源ボタン(心)を押します。



電源ボタンと電源ランプが点灯します

(イラストは機種や状況により異なります)

電源ボタンと電源ランプが点灯し、画面に文字などが表示されます。

# **2** このような<u>画面が表示されたことを確認します</u>

#### ■Windows のログオンパスワードを設定していない場合



#### ■Windows のログオンパスワードを設定している場合

・Windows のログオンに指紋認証を設定している場合

指紋センサーに指をスライドさせます。







(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

#### ・Windows のログオンに指紋認証を設定していない場合

お使いのユーザー名をクリックします。Windows のログオンパスワードを入力し、

◆をクリックします。









(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

Windowsのパスワードについては、 $\{ m{g} ( スタート ) \rightarrow \lceil \land \end{pmatrix}$  「ヘルプとサポート」をクリックして Windows のヘルプを表示し、「パスワード」で検索して「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧ください。

## Point Windows が起動しない場合

次の点を確認してください。

- ・AC アダプタを接続している場合 AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。 「AC アダプタを接続する」(・→ P.24)
- バッテリで使う場合

バッテリの残量が充分にあるかを確認し、残量が少ない場合は AC アダプタを接続してください。バッテリ 残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。

「バッテリの充電状態や残量を確認する」(・→ P.33)

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

#### □『トラブル解決ガイド』

→ 「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

## 電源を切る

ここでは Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的に電源が切れます。

パソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくこともできます。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・→ P.30)をご覧ください。

# 

ソフトウェアで作業をしたまま、電源を切る操作をすると作業中のデータが消えたり、データ保存を確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

# CDやDVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ)をセットしている場合は、CD/DVD取り出しボタンを押して取り出します。

パソコンの電源を切ると、CD や DVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)は取り出せません。

# **3** <sub>(スタート)</sub> をクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

# 



# **5**「シャットダウン」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

## oint パソコンが動かなくなり操作できない場合

フラットポイントやキーボードが操作できないなど、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

- 『トラブル解決ガイド』
- → 「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

## point 電源を切らずに液晶ディスプレイを閉じた場合

このパソコンは、電源を切らずに液晶ディスプレイを閉じるとスリープの状態になります。スリープの状態にしておくと、次に液晶ディスプレイを開けたときに、閉じる前の状態に復帰します。そのため、パソコンをすぐに使い始めることができます。

スリープについて詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 省電力機能について

**��**『画面で見るマニュアル』》「000410」で検索

→「省電力機能を使う」

# パソコンを待機状態にする/復帰させる

パソコンを使わないときは、電源を切らずに待機状態にしておくことができます。待機状態にし ておくとパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープにする方法と、ス リープから復帰(レジューム)する方法について説明します。

## ( point ) 次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき 上記のような場合はいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る | (・◆ P.28) をご覧ください。

#### スリープとは

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にす ることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費 しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少 なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を 切るようになっています。

#### パソコンをスリープする

# (スタート) → ■ ひ■ をクリックします。



パソコンがスリープの状態になります。スリープ中は、電源ランプが点滅します。

## スリープから復帰する

1

#### 電源ボタン(心)を押します。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。電源ボタンは 4 秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

## point 復帰するときは

スリーブにした後は、必ず 10 秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。 スリーブや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 省電力機能について

**心**『画面で見るマニュアル』》「000410」で検索


→「省電力機能を使う」

# <u>AC アダプタを</u>取り外す

パソコンを持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け/取り外しをするとき、パソコンを長時間使わないときは、必ず AC アダプタを取り外してください。

# AC アダプタを取り外します。

- ① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② AC アダプタを DC-IN コネクタから取り外します。



(イラストは機種や状況により異なります)

#### 重 要 パソコン使用中に AC アダプタを取り外す場合


バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合 があるので、ご注意ください。

#### 電源を切っても電力を消費します

- ・パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費します。そのため、AC アダプタを取り外した 状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。
- 長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接続してから電源 を入れてください。
- バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておいてください。長期間パソコン を使用しない場合には内蔵バッテリを外してください。
- ・内蔵バッテリパックを取り外していた場合は、お使いになる前に必ず内蔵バッテリを取り付けてか ら電源を入れてください。また、バッテリパックを取り付ける際には、内蔵バッテリパックに変形 や破損の無いことをご確認のうえ、取り付けを行ってください。

# 液晶ディスプレイを閉じます。

ラッチ部分に手を添えて、静かに閉じます。



#### 重要 液晶ディスプレイを閉じるときの注意

- ・液晶ディスプレイは、ラッチ部分に手を添えて、静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い 力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ・液晶ディスプレイを閉じるときは、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

# **Point** AC アダプタについて

パソコン本体から取り外した AC アダプタは、AC アダプタ本体や AC ケーブルが、変形したり、割れたり、 傷が付かないように保管してください。

保管の際には、AC アダプタに AC ケーブルを巻き付けたりしないでください。

使用時に AC アダプタ本体や AC ケーブルの変形や割れ、傷があった場合は、使用しないでください。



#### パソコンの取り扱い

# バッテリで使う

このパソコンは、AC アダプタを使わずにバッテリを使って動作させることができます。

ここでは、バッテリの充電方法、バッテリ充電状態や残量を確認する方法、バッテリの交換方法について説明しています。

## <u>バッテリを充電する</u>

¶ パソコンに AC アダプタを接続します。

充電が始まり、バッテリ充電ランプが点灯します。 AC アダプタを接続する方法については、「AC アダプタを接続する」(・→ P.24) をご覧ください。

**2** バッテリ充電ランプがグリーン点灯に変わったことを確認し、AC アダプタを取り外します。

# <u>バッテリの充</u>電状態や残量を確認する

バッテリの充電の確認は、バッテリ充電ランプ/バッテリ残量ランプで行います。 バッテリ充電ランプ (★□ ) /バッテリ残量ランプ ( □ ) は、次のように表示されます。

#### ■ バッテリ充電ランプ (+ロ)

状態	充電ランプの表示
AC アダプタを接続し、充電中	オレンジ点灯( 🕶 🗀 )
AC アダプタを接続し、充電終了(満充電時)	グリーン点灯 ( ➡ ̄ )
AC アダプタ接続(バッテリ未装着)時	
AC アダプタ未接続(充電していない)時	消灯

#### 重要 バッテリ充電ランプがオレンジ点滅した場合

バッテリ充電ランプがオレンジ点滅状態になるのは、次の場合です。

- ・内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなった場合
- ・冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止している場合 内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点灯になり充電を再開します。

#### ■ バッテリ残量ランプ (□)

	動作時 スリープ時、休止状態時、 電源OFF時(充電中)	スリープ時 (非充電中 [注2])	休止状態/ 電源OFF時 (非充電中 [注2])
バッテリ残量 100~50%	グリーン点灯( 🔲 )	ゆっくりグリーン点滅	
バッテリ残量 49~13%	オレンジ点灯(	ゆっくりオレンジ点滅	消灯
バッテリ残量 12%以下 (LOW [ロウ] バッテリ状態)	レッド点灯	ゆっくりレッド点滅	
バッテリパック未装着時	消灯		
バッテリ異常時 [注 1]	レッド点滅		

注 1:バッテリが正常に取り付けられていない場合、または故障している場合 注 2:満充電時、または AC アダプタ未接続時

#### 重要 バッテリ残量ランプがレッド点滅した場合

・短い間隔でレッド点滅:バッテリが正しく充電できていません。パソコン本体の電源を切ってか

らバッテリを取り付け直してください。

・レッド点灯/点滅 :バッテリ残量が少なくなっています (LOW バッテリ状態)。すみやかに

AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 バッテリについて

○ 『画面で見るマニュアル』》「000590」で検索

→「バッテリで使う」

### 内蔵バッテリパックを交換する

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。 稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。 このパソコンには、次のバッテリパックが取り付けられます。

• NF/D85D. NF/D85N の場合

商品名: Li-ion バッテリパック FM-61B (CG)

商品番号:0644610

• NF/D80N の場合

商品名: Li-ion バッテリパック FM-61C (CG)

商品番号: 0644620

お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話: 0120-505-279

受付時間:月~金/9:00~17:30(祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

### ⚠警告



・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコンの電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコンやバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

# **■** パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。


電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.28)をご覧ください。

# **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

#### 内蔵バッテリパックを取り外します。


①ツメを矢印の方向に押しながら、②内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

#### 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこ みます。



#### 重要 取り外したバッテリパックについて

取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池な どの電池と混ぜないようにしてください。

また、内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイク ルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、□『トラブル解決ガイド』→「廃棄・リサイクル」→「廃 棄に関するご注意」をご覧ください。



#### 【パ ソ コ ン の 取 り 扱 い

# フラットポイントを使う

### フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインタを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある 2 つのボタンで構成されています。

この操作面を指先で上下左右になぞることにより、画面上のマウスポインタを移動させます。 左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

また、中央にある指紋センサーを使って、画面をスクロールすることができます。



(イラストは機種や状況により異なります)

### point フラットポイントをお使いになるときの注意

- ・フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

#### oint USB [ユーエスビー] マウスを使用することもできます

マウスの接続方法については、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 マウスの接続方法について

**心**『画面で見るマニュアル』》「000680」で検索

→「マウスを接続する」

## フラットポイントの使い方


#### ■ マウスポインタ()) を移動させる

操作面を指先で上下左右になぞることで、画面上のマウスポインタ( 🕽 )を移動させます。



#### point 指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタは動きません。





#### **■** クリック (タップ)

左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐに離すか、操作面を 1 回タップ(軽くたたく)ことです。 また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

#### oint うまくタップできない場合

なるべく操作面の中央部分をたたくようにしてください。また、操作面をたたくときや離すときに、 の位置がずれないように、気をつけてください。

#### **■** ダブルクリック

左ボタンをカチカチッと素早く2回押して、すぐに離すか、操作面を2回連続してタップすることです。




#### ■ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインタでつかむようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。


左ボタンを押したまま操作面をなぞり、希望の位置で指を離します。

または、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指を操作面上から離さずになぞり、希望の位置で指を離します。



#### **■** ポイント

マウスポインタをアイコンやメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項目の説明が表示されます。



(画面は機種や状況により異なります)

#### **■** スクロール

画面の表示を動かすことです。


# **1** スクロールしたい領域(ウィンドウの中)をクリックします。



(画面は状況により異なります)

# 2 指紋センサー上で指先をスライドします。

ウィンドウの中の表示が指をスライドさせた方向にスクロールします。



続けて画面をスクロールするには、いったん指を離してから繰り返し指をスライドします。 画面を大きくスクロールさせる場合には、指をスライドした後、センサーの上にしばらく止めて おくとスクロールが自動的に繰り返されます。

### point 指紋センサーで画面をスクロールするときのご注意

指紋センサーを使ったユーザー切り替え機能を有効にすると、指紋センサーのスクロール機能は使用できません。 お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。 フラットポイントについては、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 フラットポイントについて

**心**『画面で見るマニュアル』》「000640」で検索

→「フラットポイントを使う」

### point ジェスチャー機能について

このパソコンでは、設定を変更することで、ジェスチャー機能を使うことができます。 詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

#### → 参照 ジェスチャー機能について

♥『画面で見るマニュアル』》「000640」で検索

→「フラットポイントを使う」→「フラットポイントの使い方」

#### パンコンの取り扱い

## 音量を調節する


スピーカーやヘッドホンの音量は、音量調節ボタン、キーボードなどで調節できます。

#### 重要 スピーカーが故障する原因となる場合があります

音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

#### パソコン本体の音量調節ボタンを押して、適切な音量に調節します。

(-) 側を押すと小さく、(+) 側を押すと大きくなります。 調節中は、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。



#### 音量調節する方法はいろいろあります

Column

キーボードを使って音量を調節する

- ・音量を小さくする
  - Fn を押しながら、F8 を押します。
- ・音量を大きくする
  - (Fn)を押しながら、(F9)を押します。
- 音を消す
  - Fn を押しながら、F3 を押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域に か表示されます。

もう一度「一を押しながら」「日」を押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音 が出るようになります。

・画面右下の通知領域にある(**(**)))や、テレビチューナー搭載機種の場合は、リモコンにある「音量」ボタンでも音量を調節できます。詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照 音量を調節する

♥『画面で見るマニュアル』》「000190」で検索

→「音量を調節する」




# 液晶ディスプレイの明るさを 調節する

キーボードで、画面の明るさを8段階に変更できます。

# **キーボードで、明るさを変更します。**

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。



#### ■明るくする

回を押しながら
回を押す

#### ■暗くする

៉ を押しながら 値を押す

#### 明るさの設定について

Column

- ・キーボードで画面の明るさを設定しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰したり、ACアダプタの接続や取り外しを行うと、変更前の明るさに戻ります。
- ・パソコンを再起動したり、スリープから復帰したり、AC アダプタの接続や取り外しを行った直後は、キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。このような場合は、しばらく時間をおいてから変更してください。
- ・ご購入時は、ACアダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるように設定されています。
- ・明るさの設定は、ACアダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に変更できます。

明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 液晶ディスプレイの明るさの設定について

♥『画面で見るマニュアル』》「000180」で検索

→「液晶ディスプレイの明るさを変更する」



## D/DVD/Blu-ray Disc を使う

#### このパソコンでできること

このパソコンでは、CDや DVD、Blu-ray Disc [ブルーレイディスク] (Blu-ray Disc ドライブ 搭載機種のみ)などのディスクの再生や読み出し/書き込みを行うことができます。

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

#### ▼ 参照 CD や DVD で楽しむ

- (型) 「画面で見るマニュアル」
- →「カテゴリから探す」→「CD/DVD」



## このパソコンで使えるディスク/使えないディスク ●

#### 使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例
CD	CD-ROM	シーディーロム
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー
	フォトCD	フォトシーディー
	ビデオ CD	ビデオシーディー
	CD-R	シーディーアール
	CD-RW	シーディーアールダブル
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ
	DVD+R	ディーブイディープラスアール
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー
	DVD-R	ディーブイディーアール ディーブイディーマイナスアール
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル
	DVD-R DL	ディーブイディーアールデュアルレイヤー ディーブイディーマイナスアールデュアルレイヤー
	DVD-RAM [注2] [注3]	ディーブイディーラム
ブルーレイディスク Blu-ray Disc [注 1]	BD-ROM	ビーディーロム
	BD-R	ビーディーアール ビーディーレコーダブル
	BD-R Dual Layer(DL)	ビーディーアールデュアルレイヤー ビーディーレコーダブルデュアルレイヤー
	BD-RE [注2]	ビーディーアールイー ビーディーリライダブル
	BD-RE Dual Layer(DL) [注 2]	ビーディーアールイーデュアルレイヤー ビーディーリライタブルデュアルレイヤー

注 1: Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ。 注 2: ディスクはお使いになる前に、フォーマットが必要です。 注 3: 2.6GB、5.2GB の DVD-RAM はお使いになれません。

#### ▼ 参照 ディスクをフォーマットする

**心**『画面で見るマニュアル』»「000060」で検索

→「DVD-RAM をフォーマットする」

**心**『画面で見るマニュアル』»「001060」で検索

→「Blu-ray Disc をフォーマットする」

#### 推奨ディスク 2009年2月現在

次のディスクの使用を推奨します。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。ま た、下記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合 や、再生できない場合があります。

	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTYN、DR-47WTY20AA
DVD-R (録画用) [注 2]	太陽誘電 (That's)	DR-C12WTY10SN、DR-C12WPY10SA
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
	三菱化学メディア	DHW47R1
DVD-RW(録画用) [注 2]	三菱化学メディア	VHW12YSP5、VHW12NSP5
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A(4.7GB、カートリッジ無)
DVD-RAM(録画用) [注 2]	日立マクセル	DRM120PWC.S1P5S A(120 分、カートリッジ無)、 DRM120ES.S1P5S(120 分、カートリッジ無)
DVD+R	三菱化学メディア	DTR47J10
	太陽誘電 (That's)	DR+47WTYN
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
BD-R [注 1]	パナソニック	LM-BR25DW (25GB)、LM-BR25LD (25GB)
BD-R (録画用) [注 1] [注 2]	太陽誘電 (That's)	BR-V25WTY (25GB)
BD-R DL [注 1]	パナソニック	LM-BR50DW (50GB)、LM-BR50LD (50GB)
BD-RE [注 1]	パナソニック	LM-BE25DW (25GB)
BD-RE DL [注 1]	パナソニック	LM-BE50DW (50GB)

注 1:Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ 注 2:テレビチューナー搭載機種のみ

#### 使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

- 円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。
   円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。
   異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- 傷またはヒビの入ったディスク
  - 傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。
- カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM(Type 1) DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプを お使いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無理に取り出して使わないでください。
- ▼ 参照 このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて
- **心**『画面で見るマニュアル』》「000050」で検索
- →「使えるディスクと対応ソフトウェア」

#### ディスクを再生するときの注意

「WinDVD」の更新について

このパソコンには、DVDおよびBlu-ray Disc(Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ)を再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。「WinDVD」は常に最新の状態に更新してお使いください。「WinDVD」を更新するには、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)から対応プログラム(随時提供)をダウンロードして、インストールしてください。ダウンロードの方法については、「ドライバダウンロード」のページにある説明をご覧ください。インストール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。

AACS [エーエーシーエス] キーの更新について(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)

Blu-ray Disc には、著作権保護技術(AACS)のキー(AACS キー)が働いています。

この AACS キーは  $15 \sim 18$ ヶ月毎に更新されますが、著作権保護の状況によっては不定期に 更新される場合もあります。

更新された AACS キーが設定されている Blu-ray Disc を再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。

更新方法については、下記の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/biblo

#### ▼ 参照 ディスクを再生するときの注意について

- 心 『画面で見るマニュアル」》 「000070」 で検索
- →「ディスクを再生するときの注意」

## ディスクをパソコンにセットする/取り出す

ここでは、ディスクをパソコンにセット/取り出しをする方法について説明しています。

#### ディスクをセットする

ディスクは、パソコンの電源が入っている状態のときにセットできます。

#### ♪ 注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

#### 重要 ディスクをセットするときの注意

- · Blu-ray Disc をご覧になるときは、パソコン本体に AC アダプタを必ず接続してください。 AC アダプタを接続する方法については、「AC アダプタを接続する」(・◆ P.24) をご覧ください。
- ・ディスクに頻繁にアクセスしたり、書き込み、書き換えをしたり、DVD-VIDEO を再生したりす る場合は、パソコン本体に AC アダプタを接続することをお勧めします。AC アダプタを接続する 方法については、「AC アダプタを接続する」(・◆ P.24) をご覧ください。

#### |重||要||ディスク使用時の風切音について

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあ ります。

## CD/DVD 取り出しボタンを押します。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

トレーが少し飛び出します。


状態表示 LED のこが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。

# 2 トレーを静かに引き出します。




# **3** トレーを支えながら、ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込みを行う面を下)にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとセットします。



#### **重 要** ディスクはパチッと音がするまでしっかりとセットしてください


ディスクの穴を突起にきちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、読み取れなかったり、取り出せなくなったりすることがあります。また、トレーやドライブ内部およびディスクを破損する原因となります。



ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。

#### 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、次のどちらかの操作を 行います。

- ・すでに使いたいソフトウェアが起動している場合は、■をクリックします。
- ・使いたいソフトウェアが起動していない場合は、表示されている項目の一覧で使いたいソフト ウェアをクリックします。



(画面は状況により異なります)

#### ディスクを取り出す

ディスクは、パソコンの電源が入っている状態のときに取り出すことができます。

#### 注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

## **1** ディス<u>クを利用しているソフトウェアがあれば終了します</u>。


# 2 CD/DVD取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。 状態表示 LED のくが点滅中に、CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。

# 3 トレーを静かに引き出します。

# 4 トレーを支えながら、ディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 ディスクが取り出せなくなった場合は

**心**『画面で見るマニュアル』》「000052」で検索

→「ディスクをパソコンにセットする/取り出す」→「ディスクが取り出せなくなったら」



## メモリーカードを使う

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカードの差し込み方法、および取り出し方法について説明しています。

SD メモリーカードやメモリースティックを総称して、メモリーカードと呼んでいます。

### メモリーカードをお使いになるうえでのご注意


メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

・メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、miniSD カードまたは microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。

必ずアダプタに差し込んでからお使いください。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。


また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプタに差し込んだまま取り出してください。アダプタだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。

メモリースティック Duo アダプタ



メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo






・メモリースティック Duo アダプタは、塗装部分が剥がれた状態では使用しないでください。

ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、メモリーカード を認識しなかったり、故障の原因となります。

また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダプタが取り出せなくなる場合があります。

・端子が露出している miniSD カードアダプタは使用できません。

ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となります。 miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



## 使えるメモリーカード

ダイレクト・メモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接デー 夕を読み書きするためのスロットです。

ダイレクト・メモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。 ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

MEMORY STICK (注 1)	<b>5</b> 沙 (注2)
<ul> <li>・メモリースティック</li> <li>・メモリースティック (メモリーセレクト機能付)</li> <li>・メモリースティック Duo</li> <li>・メモリースティック PRO</li> <li>・メモリースティック PRO Duo</li> </ul>	・SD メモリーカード ミニュスティー ・miniSD カード マイクロエスティー ・microSD カード エスティーエイチシー ・SDHC カード

- 注1:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
- 注 2:マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。 SDIO カードには対応していません。

2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。 著作権保護機能(CPRM[シーピーアールエム])に対応しています。

#### メモリーカードを差し込む/取り出す

#### 




・メモリーカードを差し込む場合または取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットに指 などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

#### 重要 メモリーカードをお使いになるときの注意

- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてください。このパソコンでフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。
- ・テレビチューナー搭載機種の場合は、番組の視聴中や録画中または予約録画の待機中は、メモリーカードの差し込みや取り出しを行わないでください。

#### メモリーカードを差し込む

## メモリーカードをダイレクト・メモリースロットに差し込みます。



- ※ 製品名のある面を上側にして、 まっすぐに差し込みます。
- ※ SDメモリーカード、メモリー スティックを同時に使用する ことはできません。

## Point 「マイフォト」について

メモリーカードをパソコンのダイレクト・メモリースロットに差し込むと、画像表示ソフトウェア「マイフォ ト」が自動起動する場合があります。

「マイフォト」を自動起動しないようにするには、「マイフォト」のメニュー画面の「設定」ボタンをクリック して、「メモリーカード挿入時にこのソフトを自動起動する」の「しない」の 🔘 を 🏽 にして、「適用」ボタ ンをクリックし、マイフォトを終了します。



(画面は機種や状況により異なります)

マイフォトについて、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。



♥『画面で見るマニュアル』》「210750」で検索

**→**「マイフォト」

#### メモリーカードを取り出す

- ■面右下の通知領域にある (ハードウェアの安全な取り外し)をクリックします。
- **2** 「nnn を安全に取り外します」をクリックします。

nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。

- **3**「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
- 4 メモリーカードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

- ▼ 参照 メモリーカードについて
- **心**『画面で見るマニュアル』》「000700」で検索
  →「メモリーカードを使う」



#### テレビチューナー搭載機種のみ

ここでは、このパソコンで視聴できる放送やアンテナとパソコンとの接続例などに ついて説明します。

## このパソコンのテレビチューナーで視聴できる 放送について

このパソコンでは、地上デジタル放送を視聴できます。

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応した UHF 「ユーエイチエフ〕 アンテ ナが必要です。

#### 地上デジタル放送について

地上デジタル放送を視聴する前に、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内かどうか を、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2009 年 2 月 現在)で確認してください。

なお、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内であっても、地形やビル陰などによっ て電波がさえぎられたり、電波が弱かったりする場合は、視聴できないことがあります。

## *デジタル放送*用のアンテナについて

#### 地上デジタル放送用のアンテナについて

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを、地上デジタル放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。

地上デジタル放送に対応していない UHF アンテナをお使いの場合は、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを設置してください。また、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナをお使いの場合でも、アンテナの向きを変更したり、ブースターが必要になったりする場合があります。アンテナの向きを変えると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますので、そのようなときは、地上デジタル放送用と地上アナログ放送用のアンテナを、別に設置することをお勧めします。

また、お住まいの地域によって、周波数が異なります。詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの 電器店にお問い合わせください。

## point ケーブルテレビをご利用になっている場合

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ放送会社によって接続方法が異なります。

このパソコンでは、「同一周波数パススルー方式」、「周波数変換パススルー方式」に対応しています。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

#### <u>テレビを見</u>るために必要な準備

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- 1 接続方法を確認する(→P.60)
- 2 必要なものを用意する (→P.61)
- **3** B-CAS [ビーキャス] カードをセットする (→ P.62)
- **4** アンテナケーブルを接続する(→P.64)
- **5** ソフトウェアを準備する (→P.65)


## 接続方法を確認する

アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形や、お使いに なるケーブルによって異なります。次の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続 してください。

#### ■ UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合


地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを用意してください。

#### UHFアンテナ(地上デジタル放送対応)



#### ■ UHF アンテナが地上デジタル放送に対応している場合

UHFアンテナ(地上デジタル放送対応)



#### ■ マンションなどの共同受信の場合

マンションなどの共同受信の場合は、視聴できる放送が異なります。マンションの管理者にお問 い合わせください。




## 必要なものを用意する

#### 必ず用意してください


#### ■ B-CAS カード



#### ■ アンテナ変換ケーブル



#### ■ アンテナケーブル (別売)



アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

#### point ネジ式でない F型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いの場合

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

#### 必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。「接続方法を確認する」(・◆ P.60)を参考に、用途に合った製品をご購入ください。

#### ■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

#### **■** アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

## B-CAS カードをセットする

#### B-CAS カードについて

- ご購入時に B-CAS カードが貼り付けられている台紙に記載されている説明をよくお読みください。
- B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを正しく挿入していないと、地上デジタル放送を視聴することができません。

B-CAS カードについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

- 『FMV テレビ操作ガイド』
- →「テレビを見る」→「デジタル放送を受信するには」→「必要な準備」

# パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.28)をご覧ください。

# **2** B-CAS カードスロットカバーを開けます。

カバー中央部分のくぼみに指をかけ、上向きに押し上げるようにして B-CAS カードスロットカバーを開けます。

# 3 B-CAS カードを B-CAS カードスロットにセットします。

B-CAS カードの向きが正しいことを確認してください。



# 4 B-CAS カードスロットカバーを閉じます。

B-CAS カードスロットカバーのツメをパソコン本体に差し込んでから、カチッと音がするまでしっかりはめ込みます。

## point B-CAS カードを取り外す場合

B-CAS カードは通常パソコン本体にセットしたままにしておきますが、取り外す場合は、次の手順に従って操作してください。

- 1. パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。
- 2. B-CAS カードスロットカバーを開けます。
- 3. 手で B-CAS カードを引き抜きます。
- 4. B-CAS カードスロットカバーを閉じます。

### アンテナケーブルを接続する

ここでは、アンテナ変換ケーブルを使用してパソコン本体にアンテナケーブルを接続する方法について説明します。

#### 重要 アンテナケーブルを接続するときの注意

- ・アンテナケーブルを接続するときは、コネクタの中心にある金属芯を折らないでください。
- ・F型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いの場合、ネジを締める際に指をはさまないように気をつけてください。

#### ⚠警告



・落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。


雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷による感電、火災の原因となります。

# パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。

電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.28)をご覧ください。

# 2 アンテナケーブルを接続します。

①アンテナ変換ケーブルのプラグがネジ状になっている側とアンテナケーブルを接続し、②アンテナ変換ケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子に接続します。③アンテナケーブルを「接続方法を確認する」(・◆P.60)を参考にして、壁などのアンテナコネクタに接続してください。



(イラストは機種や状況により異なります)

#### oint デジタル放送のデータ放送で双方向通信をするには

デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は、インターネットに接続する必要があります。その場合は、Windows のセットアップが終わってから、接続してください。インターネットに接続する場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼)参照

- 「スタートガイド2 セットアップ編』
- →「インターネットをはじめる」

### <u>ソフトウェアを</u>準備する

このパソコンでテレビを見るためのソフトウェアの設定を行います このパソコンでテレビの視聴や録画をするには、次のソフトウェアでチャンネルを設定する必要があります。

• 「DigitalTVbox [デジタルテレビボックス]」 Windows を起動して地上デジタル放送を楽しめます。

チャンネル設定の方法は、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

『FMV テレビ操作ガイド』



#### point テレビを見るときの注意

- ・パソコンの電源が切れた状態 (シャットダウン状態) から、パソコン本体のテレビボタンやリモコンのテレビボタンを押して、テレビ視聴・録画ソフトウェア「DigitalTVbox」を起動すると、「DigitalTVbox」の画面が表示されるまで時間がかかります。
- ・「DigitalTVbox」の画面が表示されてからしばらくの間、テレビ番組がスムーズに再生されない場合があります(録画データには影響ありません)。

このとき、「放送波、録画番組内にデータエラーが検出されました。正常に受信できません。」というメッセージが一瞬表示されることがありますが問題ありません。

テレビを見るときの注意については、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▽参照

- 『FMV テレビ操作ガイド』
- →「テレビを見る」→「テレビを見るときの注意」



#### 【パソコンの取り扱い

## リモコンを使う

#### テレビチューナー搭載機種のみ

ここでは、リモコンをお使いになる際の注意事項や乾電池の交換方法について説明 します。

## リモコンについて

リモコンでは次の操作ができます。

- テレビを見る
- テレビを録画する
- DVD や Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) を見る
- 音楽を聞く

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

#### ▼ 参照 リモコンについて

で
「画面で見るマニュアル」》「000740」で検索

→「リモコンを使う」

### リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- リモコンをお使いになる場合、Windows が起動しているときはリモコンマネージャーが起動 している必要があります。画面右下の通知領域に[3](リモコンマネージャー) が表示されている か、確認してください。
- 直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があ ります。
- 信号が受けやすいように、リモコンをパソコン本体の受光部に向けてください。
- パソコン本体の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- リモコンをプラズマディスプレイやプラズマテレビの近くでお使いになると、リモコンが正常 に動作しないことがあります。

これはプラズマディスプレイやプラズマテレビから放射される赤外線により、リモコンとパソ コン本体の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。

このようなときは、パソコン本体またはプラズマディスプレイやプラズマテレビの設置場所を 変更してください。

## リモコンに乾電池を入れる

### ⚠警告

0

・乾電池を機器に入れる場合は、+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意し、表示どおり に入れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。

#### **⚠**注意



・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。故障の原因となることがあります。




・使い切って寿命のなくなった乾電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因 となることがあります。




・使用済み乾電池を充電して使用しないでください。液漏れ、破裂の原因になります。

# 1


リモコンを裏返し、電池ボックスのふたを開けます。



#### 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを確かめてから添付の乾 電池を入れます。



# 電池ボックスのふたを閉めます。




## Point 添付されている乾電池は早めに交換してください


ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに 新しい乾電池に交換してください。

## パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲





垂直 上:約30°、下:約0°



注:使用可能範囲は、液晶ディスプレイを開いた角度によっても異なります。

## 指紋認証について

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。 指紋認証を使うと、ユーザー名やパスワードの入力を省略し、指紋センサーに指をスライドさせ るだけで次のようなことができます。

- Windows ヘログオンする
- ID(ユーザー名)やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する
- ユーザーの切り替えをする


ここでは、指紋認証を使えるようにするための初期設定について説明しています。

#### 指のスライドのさせ方

指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らす ことができます。

操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備し ます。

第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。




この範囲を読み取ります

# **2** 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。

手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。

指紋センサー中央



(イラストは機種や状況により異なります)

### 重要 指をスライドさせるときの注意


指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにスライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。 必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。



# 重要 指紋の読み取りがうまくいかない場合

次の点に気をつけて操作してください。

- ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・指紋の入力画面が表示されていることを確認し、入力が可能な状態になってから、操作する
- ・ 1 秒程度で通過するくらいの速さで、途中で止めずに指を動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

# 指紋を登録する

認証に必要な情報を登録します。

- ②(スタート) →「すべてのプログラム」→「Softex」→「新規ユー ザーの登録」の順にクリックします。
- 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。



# ログオンするときと同じパスワードを入力し、「次へ」をクリックしま す。

「ユーザー名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。 Windows のロ グオンパスワードを設定していない場合は、「パスワード」は空欄のまま「次へ」をクリックします。



# 重要 Windows のログオンパスワードを設定していない場合

セキュリティを強くするためにはWindowsのログオンパスワードもあわせて設定することをお勧めします。パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除したりできます。


Windows のログオンパスワードの設定方法については、次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照 Windows ログオンパスワードの設定について

**♥**『画面で見るマニュアル』»「202460」で検索

→ 「Windows のログオンパスワードを設定する」

# 4 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。



# point 「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができます。指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。

ウィンドウ左上の(3、または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画面に戻ります。


# 指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の採取と確認を行います。

画面の表示に従って指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合は、指紋の画像の下に表示されている数字が増加し、次の読み取り 処理に進みます。読み取れなかった場合は、画面の上部にその理由が表示されます。

指紋の採取は1本の指につき最低3回行います。指紋の採取が成功した後に、確認のためにもう 一度指紋センサーに指をスライドさせます。





(イラストは機種や状況により異なります)

# **Point** 指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、指紋の読み取りが不完全なまま登録してしまうと、Windows のログオン時 などの指紋認証に成功する可能性が低くなってしまいます。指紋を登録するときは、スライドさせやすい指 で、次の条件を満たすように行ってください。

- ・できるだけ広い範囲の指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている





良い例

悪い例

# int 指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドの させ方」(•▶ P.70) をご覧ください。

# 「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

確認がうまくいかなかった場合には、ウィンドウ左上の()をクリックし、もう一度指紋の読み取 りを行ってください。

「少なくとも2本の指の登録が必要です。引き続き、2本目の指を登録してください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

手順4(→P.73)の操作に戻り、1指目以外の指の指紋を登録してください。指先の怪我やその他の理由で指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時の手順では2本分の指紋を登録します。

**8** 2 指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。

「操作が完了するまでお待ちください」というウィンドウが表示され、ユーザー登録が行われます。

**7「OmniPass は新しいユーザーの作成を完了しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。** 

これで指紋の登録は完了です。

# 複数ユーザーで指紋認証を使う

複数のユーザーの指紋を登録し、簡易ユーザー切り替え機能を有効にすると、指紋を読み取らせるだけでユーザーの切り替えができます。

ここでは、新しくユーザーを作成し、指紋を登録する方法を説明しています。なお、指紋を登録する際に、Windows のログオンパスワードも同時に設定できます。

新しいユーザーを登録する場合は、コンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

- ¶ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Softex」 → 「新規ユーザーの登録」の順にクリックします。
- **2** 「新しい Windows ユーザーの作成と登録」をクリックします。



# **3** 新しいユーザーを作成します。

新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」と「パスワードの確認」に入力し、アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。



ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。 「ユーザーアカウント制御 | ウィンドウが表示された場合は、「続行 | をクリックします。

# 重要「パスワード」の設定について

パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像 などのデータファイルを開いたり削除したりできます。セキュリティを強くするためには Windows のログオンパスワードもあわせて設定することをお勧めします。

### 重要「アカウント」の種類について

- ・「管理者」: パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。
- ・「標準ユーザー」: パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制限されます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制限されます。

# 4 新しく追加したユーザー名で指紋の登録をします。

「指紋を登録する」手順4(・→P.73)に戻り、指紋の登録をしてください。

# 重 要 1人で、複数の Windows ユーザー名を使い分ける場合

Windows のユーザー名を複数使い分ける場合、同じ指を重複して登録すると、正しく認証されません。必ず指を変えて指紋を登録してください。

複数のユーザーで指紋認証を使う方法については、次のマニュアルもご覧ください。

### ▼ 参照 指紋認証を使ってユーザーを切り替える

- で見るマニュアル」»「000810」で検索
- →「指紋認証を使う」→「指紋認証を使ってユーザーを切り替える」

# 指紋認証を使う

# 指紋認証を使って Windows にログオンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスライドさせるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することができます。

# 電源ボタン(心)を押します。

Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

# **2** 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

認証画面が表示されていない場合は、「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して、認証画面を表示させてください。



「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択します。また、認証ツールバーが表示されない場合は、ユーザーのアイコンをクリックするか、または「ユーザーの切り替え」ボタンをクリックしてログオン画面を切り替え、認証ツールバーを表示させてください。



指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。

# point 指紋の読み取りがうまくいかない場合

- ・指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドのさせ方」(・◆P.70)をご覧ください。
- ・指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗する場合は、Windows のログオンパスワードを使ってログオンしてください。

# 指紋センサーについての注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
  - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
  - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面 が汚れたりした場合
  - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがありま す。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
  - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
  - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
  - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現 象が改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れ を軽く拭き取ってください。
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電 気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったも ので取り除かないようにしてください。

# 指紋認証をお使いになる場合の注意

- 本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によって は指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で最低 3 回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
  - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
  - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
  - 手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
  - 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
  - 指が泥や油などで汚れている場合
  - 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
  - 磨耗して指紋が薄くなった場合
  - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
  - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で 水分を取り除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが表示されます。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



# 【パ|ソ|コ|ン|の|取|り|扱|い

# LAN (有線 LAN) 機能を使う

LAN [ラン] (有線 LAN) 機能を使うための、LAN コネクタについて説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。


# このパソコンの LAN 機能

このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。

LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 1000BASE-T [ベースティー] /100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T 準拠

# **イ**ンターネットを使うときの接続例

次のイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例です。 ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購 入ください。



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼ 参照 ネットワークの種類やしくみについて

**♥**『画面で見るマニュアル』» 「415040」で検索

→「ネットワークの種類やしくみ」

# LAN (有線 LAN) をお使いになる場合

LAN(有線 LAN)をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

# 必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

- ブロードバンドモデム
  - ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダにより異なります。
- ルーター

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所 (パソコンやプリンタなど) に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク (インターネット) を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに搭載されている場合もあります。

なお、1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

- ハブ
  - ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。
  - 複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに搭載されている場合もあります。 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したものを使用してください。
- LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以上の LAN ケーブルを使用してください。

# LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行います。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機器の設定をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

### 参照 有線 LAN の設定について

い「画面で見るマニュアル」»「000100」で検索

→「LAN を使う」



# ボッコンの取り扱い 無線 LAN 機能を使う

# 無線 LAN 搭載機種のみ

無線 LAN [ラン] 機能について説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。

# このパソコンの無線 LAN 機能


無線 LAN 搭載機種の場合、次の規格の無線 LAN(Wi-Fi® [ワイファイ] 準拠)が搭載されています。

お使いの機種	IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11 n ドラフト 2.0
NF/D85D	_	0	0	0
NF/D85N で無線 LAN を選択した場合	_	0	0	0
NF/D80N で無線 LAN を選択した場合	○注	0	0	○注

注:5GHz の周波数帯において W52/W53/W56 のチャンネルを使用します

# インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、ブロードバンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの形態 によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



無線 LAN アクセスポイント

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラ ストラクチャ通信」という方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アク セスポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。 ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼ 参照 ネットワークの種類やしくみについて

**♥**『画面で見るマニュアル』»「415040」で検索 →「ネットワークの種類やしくみ」

# 無線 LAN をお使いになる場合

# 必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

• 無線 LAN アクセスポイント LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。

# 無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。 初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アク セスポイントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN ア クセスポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼参照

- 『スタートガイド2 セットアップ編』
- →「インターネットをはじめる」
- ▼ 参照 無線 LAN の設定について
- 『画面で見るマニュアル』 》 「001000」で検索
- → 「無線 LAN を使う」
- ▼ 参照 別売の無線 LAN カードなどを使う
- 『画面で見るマニュアル』》「001020」で検索
- → 「別売の無線 LAN アダプタを使う」



# Bluetooth ワイヤレステクノロ ジーを使う

### Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ

このパソコンに搭載されている Bluetooth [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジーを使用して、他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を接続することができます。

ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて説明しています。

# Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットや携帯電話などの周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載のパソコンなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。



# 必要なものを用意する

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器 Bluetoothワイヤレステクノロジーを利用してこのパソコンと接続する機器です。Bluetoothワイヤレステクノロジー機器には次のようなものがあります。お使いになる目的に応じてご用意ください。 キーボード、マウス、プリンタ、ヘッドセット、携帯電話
- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアル お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器によって設定方法が異なる場合があります。 必ず Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルもご覧ください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになる場合には、次のマニュアルもご覧ください。

### 参照 Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて

©「画面で見るマニュアル」»「001110」で検索 → 「Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使う」

### Web カメラ搭載機種のみ

このパソコンには、動画や静止画を撮影することのできるカメラが搭載されていま す。Webカメラを使って、動画や静止画を撮影したりテレビ電話を楽しむことがで きます。

# Web カメラでできること

このパソコンの Web [ウェブ] カメラでは、主に次のことができます。

- 動画や静止画を撮影する(YouCam [ユーカム]) Web カメラで撮影した静止画のデータは、メールに添付することもできます。
- テレビ電話を楽しむ (Windows Live Messenger [ウィンドウズライブメッセンジャー]) インターネットに接続している仲間と、リアルタイムでメッセージの交換などもできます。

# 明るい部屋で使用してください

Web カメラを使用する場合は、部屋を明るくして使用してください。

# Webカメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 ●

### YouCam

起動方法

アイコン部分に軽く触れると、アイコンが光り、「YouCam」が起動します。

詳しい使い方については、「YouCam」のヘルプをご覧ください。 「YouCam」のヘルプは、メニューバーの「ヘルプ」→「アプリケーションヘルプ」の順にクリッ クすると表示します。

# ■ Windows Live Messenger

#### 起動方法

- **1** 0(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「@メニュー」 → 「@メニュー」 の順にクリックします。
- **2**「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「インターネット」をクリックします。
- **3** [Windows Live Messenger] をクリックします。

詳しくは、インターネットに接続した環境でウィンドウ右上の「ヘルプ」→「ヘルプトピックの表示」の順にクリックして「Windows Live Messenger」のヘルプをご覧ください。

# **Point** Windows Live Messenger について

- ・「Windows Live Messenger」のご利用には、Windows Live ID の取得が必要です。
- ・「Windows Live Messenger」をこのパソコンよりアンインストールした場合、再度インストールするには「Windows Live Messenger」のホームページ(http://messenger.live.jp/)よりプログラムをダウンロードする必要があります。

各ソフトウェアのお問合せ先については、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼参照

- ↑ 『サポート & サービスのご案内』
- → 「困ったとき」 → 「サポート窓口に相談する」 → 「ソフトウェアのお問い合わせ先」

Memo

# 第 7 章

# 周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの交換方法などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	an
- 1		 50
2	マエコの赤桷 /世記	as
_	- ^ L J V X 1天/ 垣以 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



### 周辺機器の設置/設定/増設

# 周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて 説明します。



- ・周辺機器のなかには、取り付け/取り外しを行う際に、パソコンや周辺機器の電源を切り、 AC アダプタや電源コードをコンセントから抜いた状態で行わなければならない場合があり ます。必ず添付のマニュアルでご確認ください。感電の原因となります。
- ・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコンおよび周 辺機器が故障する原因となります。

# 周辺機器とは?

USB [ユーエスビー] マウス、プリンタ、デジタルカメラ、USB メモリ、携帯オーディオプレ イヤーなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取り 付けたりすることができます。

# 

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソ コンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

# 周辺機器を取り付けるには

ここでは、「メモリの交換/増設」(・→ P.93) について記載しています。その他の周辺機器の接続については、**②**『画面で見るマニュアル』でも紹介しています。 お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

#### ▼ 参照 周辺機器の取り付けについて

- 心『画面で見るマニュアル』
- → [5. パソコン本体の取り扱い]
- → 「6. 周辺機器の接続」

# 「画面で見るマニュアル」で調べる

1 .\_..\_\_ .

# 表示される画面の中から接続する周辺機器をクリックします。

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

# 周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を接続するときは、次のことに注意してください。

#### ・周辺機器によっては設定作業が必要です

周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した 後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタを使うには、接続した後に「ドライバのイン ストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧になり、正しく 行ってください。

#### ・ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合

周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。 このパソコンには FDD [フロッピーディスクドライブ] は搭載されておりませんので、オプション の FDD ユニット (USB) をご購入になり、接続したうえでドライバをインストールしてください。

#### マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてくだ さい。

#### ▼ 参照 ケーブル類を接続する場合

- ♥『画面で見るマニュアル』
- → 「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、パソコンや周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の接続方法は一例です。「画面で見るマニュ アルーとあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

#### ・純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品 をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

#### ・ACPI【エーシーピーアイ】に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使い の場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

#### ・周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコンの電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコンより後に電源を 入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

# 重 要 周辺機器を取り付けるときの注意

- ・周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ・複数の周辺機器を接続する場合は、接続と設定を 1 つずつ行ってください。



### 周辺機器の設置/設定/増設

# メモリの交換/増設

ここでは、購入時に取り付けられているメモリの交換方法について説明します。

# oint 次の場合、メモリ容量を増やすことができます

次の機種では、メモリ容量を増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。
・NF/D85N、NF/D80N でご購入時に 2GB のメモリを選択した場合
取り付けられるメモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ例」(・►P.94) をご確認ください。

# 必要なものを用意する



# ■ メモリ(拡張 RAM [ラム] モジュール)

お使いの機種に対応したメモリが取り付けられます。

お使いの機種	メモリ(拡張 RAM[ラム]モジュール)
NF/D85D, NF/D85N	FMVNM1GJ6 (1GB)、FMVNM2GJ5 (2GB)
NF/D80N	FMVNM1GK2 (1GB)、FMVNM2GK2 (2GB)

# ■ プラスのドライバー (ドライバーサイズ: 1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれが あります。

# メモリの組み合わせ表

# ご購入時のメモリの組み合わせ

このパソコンには、メモリを取り付ける場所(スロット)が2つ搭載されています。ご購入時の メモリの組み合わせは次のようになっています。

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NF/D85D	4GB	2GB	2GB
NF/D85N, NF/D80N (4GB を選択)	4GB	2GB	2GB
NF/D85N, NF/D80N (2GB を選択)	2GB	1 GB	1 GB

### ■メモリの組み合わせ例

メモリを取り付けたり交換したりする場合は、次の表のように組み合わせてください。次の表以 外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。 次の表の★印がある組み合わせでは、デュアルチャネルとして動作します。

総容量	スロット 1	スロット2	デュアルチャネル
2GB	1GB	1GB	★[注1]
	2GB	なし	
3GB	2GB	1GB	★[注1]
4GB (最大)	2GB	2GB	★[注2]

注 1:合計 2GB のデュアルチャネルとして動作します。 注 2:合計 4GB のデュアルチャネルとして動作します。

# **● oint** デュアルチャネルとは

同じ仕様のメモリを2枚取り付けると、理論上、2倍の転送速度でデータのやりとりが可能になり性能が向上 します。取り付けたメモリの容量が異なる場合、少ない容量のメモリ分のみデュアルチャネルとして動作しま す。

# メモリ取り扱い上の注意

# ♪ 警告



・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコンの電源を切り、AC アダプタやバッ テリ、周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行 わないでください。感電の原因となります。

また、データが消失したり、パソコンやメモリが故障する原因となります。



・取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないとで ろに置いてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、 すぐに医師に相談してください。

# ♪ 注意




・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコンの電源を切って、しばらくしてから 行ってください。火傷の原因となります。

# メモリを取り付けるときの注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破 壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を 放電してください。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因とな ります。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜い てから再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけない ようにしてください。
- メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、 絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となります。

この部分には手を触れないでください。



# **メ**モリを交換する

メモリは、パソコン本体下面のメモリスロットに取り付けます。

# **Point** メモリを取り付ける手順を動画で見ることができます

サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。

# パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.28)をご覧ください。

# 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

# 内蔵バッテリパックを取り外します。


内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・◆ P.35)をご覧ください。

# メモリの組み合わせを確認します。

メモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表 | (・◆ P.94) をご覧ください。 「メモリを取り付けるときの注意」(・◆P.95)をご覧になり、作業を進めてください。

# **5** メモリスロットカバーを取り外します。


ネジ(1ヶ所)を取り外し、メモリスロットカバーを矢印の方向にスライドさせてから取り外します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


# 6 交換したいメモリを取り外します。

①メモリを押さえている両側のツメを左右に開きます。メモリが少し斜めに持ち上がります。 ②両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。 下段のメモリスロット(スロット2)にメモリを取り付けたり交換する場合は、上段のメモリスロット(スロット1)のメモリを先に取り外してください。




# 7メモリを取り付けます。

- ①両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込みます。
- ②パチンと音がするまで下に倒します。 メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。



# 8 メモリスロットカバーを取り付けます。

カバーを取り付け、矢印の方向に少しスライドさせてネジ穴を合わせてから、ネジで固定します。



# 9 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・→ P.35) をご覧ください。 続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう (・→ P.99)。

# メモリ容量を確認する

**1** パソコンの電源を入れます。

# 重要 Windows が正常に起動しない場合

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

**2** <sub>②(スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。</sub>

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**3**「システムとメンテナンス」をクリックします。

**4** 「システム」をクリックします。

# **)で囲んだ部分のメモリ容量を確認します。**

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認し てください。



**6** ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。

# 第 4 章 お手入れ

パソコン本体の日ごろのお手入れ方法について	「説明しています。

1 FMV のお手入れ	102
I INV 0707	



### お手入れ

# FMV のお手入れ

ここでは、FMV を快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明 しています。

# パソコン本体および添付品のお手入れ



# ♪ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
  - ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
  - ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。



・清掃の際、清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。故障・火災 の原因となります。

### **重 要** リモコンのお手入れを行う場合の注意(テレビチューナー搭載機種のみ)

あらかじめ乾電池を取り出してください。

### 重要 キーボードのキーとキーの間のホコリを取る場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合が あります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。その 際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が 入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体やマウス、リモコンの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってくだ さい。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってくだ さい。また、拭き取りの際は、パソコン本体やマウス、リモコンに水が入らないよう十分に注意 してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、清掃用スプ レー(可燃性物質を含むもの)は絶対に使わないでください。


マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

# 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

### 重要 液晶ディスプレイのお手入れを行う場合の注意

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコンが倒れるおそれがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷める おそれがあります。次のものは、使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
- 研磨剤を含むもの



# CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベルなどをご覧ください。

# 空冷用通風路のお手入れ

このパソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パ ソコンの外と内の間に空気の流れを作ってパソコン内部を冷却しているため、ご利用の環境に よってはパソコン内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に 蓄積していくと、パソコンが本来の性能を発揮できなくなる場合があります。

このパソコンでは、「お手入れナビ」というソフトウェアにより、パソコン内部の温度やパソコン の総利用時間をチェックすることによって、お手入れの時期をお知らせします。

「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。| というメッセージが表示 された場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。



# 空冷用通風路の清掃方法

### |重||要||充分に換気してください

清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするな どして、充分に換気してください。

### 重要次のことにご注意ください

- 洗剤は使用しないでください。
- ・清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分 ご注意ください。
- ・ほこりを取り除く際は、プラスチック製の楊子や歯間ブラシなどをお使いください。金属などの硬 いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因となります。

### 静電気を放電してください

パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気によっ て破壊される場合があります。

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

# 1

# パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.28)をご覧ください。

# 2


# 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

# 3

# ダストキャッチャーを取り外します。


ツメを矢印の方向に押しながら、ダストキャッチャーを取り外します。



# 4


# ダストキャッチャーと空冷用通風路を清掃します。

ダストキャッチャーと空冷用通風路のほこりを取り除いてください。



# 5 ダストキャッチャーを取り付けます。

ダストキャッチャーをツメのない側から差し込み、カチッと音がするまでしっかりはめこみます。



#### ダストキャッチャーを取り外したまま使用しないでください。

取り外したまま使用すると、故障の原因となります。

# Point メッセージ表示の設定

次の手順で、定期的にメッセージが表示されるように設定することもできます。

🚱 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「お手入れナビ」 → 「お手入れナビの設定」 の順にクリックします。 「お手入れナビの設定」ウインドウが表示されますので、ウィンドウの説明に従って操作してください。

# 章 仕様一覧

パソコン本体の仕様を記載しています。 製品名称(品名)は、梱包箱に貼り付けられている保証書でご確認ください。

 1 パソコン本体の仕様
 108

 2 その他の仕様
 117

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの仕様一覧をご覧ください。

製品名称(品名)	Blu-ray Disc ドライブ	USB レーザー マウス	リモコン	テレビ チューナー (地上デジタル)	無線 LAN	Web カメラ	Bluetooth
NF/D85D	0	0	0	0	0	×	×
NF/D85N	Δ	Δ	0	0	Δ	×	×
NF/D80N	×	Δ	×	×	Δ	0	0

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、×:非添付または非搭載



## パソコン本体の仕様

	品媒	名称	FMV-BIBLO NF/D85D
C	CPU <sup>注1</sup>		AMD Athlon <sup>TM</sup> X2 デュアルコア・プロセッサ QL-64
Cr			2.1GHz
	キャッシュ	メモリ	2次:1MB(CPU 内蔵)
チップセット			AMD M780G チップセット
シ	ステム・バス	ζ	3600MHz Hypertransport <sup>TM</sup> 3.0
Х	インメモリ		標準 4GB(2GB × 2) <sup>注 4</sup> (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM)デュアルチャネル対応、 ECC なし 最大 4GB <sup>注 5</sup>
Х	モリスロット		× 2(空きスロットなし)
	グラフィッ アクセラレ	ク ータ	チップセットに内蔵 (ATI Radeon <sup>TM</sup> HD 3200 Graphics)
表	ビデオメモ	IJ	256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory <sup>TM 注 6</sup> ) + 128MB ローカルフレームバッファ
示機能	液晶ディス	プレイ <sup>注 7</sup>	高色純度・超高輝度・低反射・広視野角 15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット(スーパーファイン DX II 液晶)
	解像度/発		液晶ディスプレイ表示:1280 ×800 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大1920×1200 ドット/最大1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1024×768 ドット/ 1677 万色
フ注	ロッピーディ 9	ィスクドライブ	FDD ユニット(USB)(別売)
Л.	ードディスク	7ドライブ <sup>注 10</sup>	約 500GB (Serial ATA/150) 注11
CE	D/DVD ドラ	iイブ <sup>注 12</sup>	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)
	オーディオ	コントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック
オーディ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 13</sup> 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 13</sup> 、 同時録音再生機能
オ	MIDI 再生机	<b></b>	OS 標準機能にてサポート
機能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵
	マイク		-
+	ーボード		日本語キーボード (キーピッチ 約 18mm[ テンキー部除く ] 、キーストローク 約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠)(テンキー付)
ポ	インティング	ブデバイス	フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、 USB レーザーマウス添付
指	指紋センサー		スライド式/スクロール機能あり
IJ	リモコン		標準添付
ワンタッチボタン/ TV 操作ボタンなど			サポートボタン、ズームボタン、 インターネットボタン、テレビボタン、 チャンネルボタン、音量調節ボタン搭載
W	eb カメラ		-
	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 <sup>注 15</sup>
通	無線 LAN 規格		IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、
通信機	無碳 LAIN 注 16		IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注17</sup>
成能	Division	内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注 18</sup>
	Bluetooth ワイヤレス テクノロジー		-

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.114)をご覧ください。



	製品	名称	FMV-BIBLO NF/D85D	
テ	 レビ機能		ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) <sup>注 19</sup>	
	ExpressCard		× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) <sup>注21</sup>	
	PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I / II× 1 スロット (CardBus 対応)	
	SD メモリー カード / メモリースティック <sup>注 22</sup>		×1スロット	
1	外部ディスス	プレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
ン	USB <sup>注 23</sup>		USB2.0 準拠× 4(右側面× 2、背面× 2)	
ター	IEEE1394	(DV) <sup>注24</sup>	4 ピン× 1 (S400)	
ゥ	LAN		RJ-45 × 1	
エース	テレビアンラ B-CAS カー		地上デジタルアンテナ入力端子、B-CAS カードスロット	
	HDMI <sup>注25</sup>		× 1 (HDMI Ver1.2)	
	eSATA <sup>注2</sup>	6	× 1	
	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 27</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 28</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック	
	状態表示		LED	
-	電源供給方式 AC アダプタ バッテリ		入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(5.27A)	
电			内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 5200mAh	
(J	ッテリ稼働時 EITA 測定法	1.0 <sup>注29</sup> )	約 2.4 時間	
	ッテリ充電時	間注 30	約 5.2 時間	
消	費電力 <sup>注 32</sup>		約 44W / 約 105W	
エ	エネ法に基づ ネルギー消費	効率 <sup>注 33</sup>	I区分 0.00162 (A) <sup>注 34</sup>	
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)		奥行×高さ)	368.0 × 265.0 × 33.5 ~ 40.5 mm	
質量			約 3.2kg	
盗難防止用ロック取り付け穴		ク取り付け穴	あり	
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 −10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プ	レインストー	ル OS	Windows Vista Home Premium with SP1 正規版 (DirectX 10 対応)	
サポート OS <sup>注 35</sup>			Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.114) をご覧ください。

	製品	品名称	FMV-BIBLO NF/D85N	
CE	p[]注1		AMD Athion <sup>TM</sup> X2 デュアルコア・プロセッサ QL-64	
CF	.0 .–		2.1GHz	
キャッシュメモリ		<b>くモリ</b>	2次:1MB (CPU 内蔵)	
チャ	ップセット		AMD M780G チップセット	
シス	ステム・バス		3600MHz Hypertransport <sup>TM</sup> 3.0	
Х-	インメモリ★		標準 2GB(1GB × 2)/標準 4GB(2GB × 2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM)デュアルチャネル対応、 ECC なし 最大 4GB <sup>注 3 注 4 注 5</sup>	
Х-	Eリスロット		× 2(空きスロットなし)	
	グラフィック	フアクセラレータ	チップセットに内蔵 (ATI Radeon <sup>TM</sup> HD 3200 Graphics)	
_	ビデオメモリ		256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory <sup>TM 注 6</sup> ) + 128MB ローカルフレームバッファ	
表示機能	液晶ディスプ	プレイ <sup>注 7</sup>	高色純度・超高輝度・低反射・広視野角 15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット (スーパーファイン DX Ⅱ 液晶)	
	解像度/発色		液晶ディスプレイ表示: 1280 ×800 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示: 最大1920×1200 ドット/最大1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1024×768 ドット/ 1677 万色	
		スクドライブ <sup>注9</sup>	FDD ユニット (USB) (別売)	
ノ\-	ードディスク	ドライブ <sup>注 10</sup> ★	約 250GB / 約 320GB / 約 500GB (Serial ATA/150) 注 11	
CE	)/DVD ドラ~	イブ <sup>注 12</sup> ★	スーパーマルチドライブ/ Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	
	オーディオコ	コントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック	
オーディ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 13</sup> 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 13</sup> 、 同時録音再生機能	
イオ	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート	
機能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵	
	マイク		-	
+-	ーボード		日本語キーボード (キーピッチ 約 18mm[ テンキー部除く ] 、キーストローク 約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠)(テンキー付)	
ポ-	インティング:	デバイス	フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、 ご購入時の選択によっては、USB レーザーマウスが添付されます。	
指網	汶センサー		スライド式/スクロール機能あり	
IJ=	Eコン		標準添付	
ワンタッチボタン/ TV 操作ボタンなど			サポートボタン、ズームボタン、インターネットボタン、 テレビボタン、チャンネルボタン、音量調節ボタン搭載	
We	eb カメラ		_	
	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 <sup>注 15</sup>	
通信	無線 LAN 注 16 ★	規格	なし/ IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注17</sup>	
機		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注 18</sup>	
能	Bluetooth ワイヤレス テクノロジー		_	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.114)をご覧ください。

製品名称		名称	FMV-BIBLO NF/D85N
テ	レビ機能		ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) <sup>注 19</sup>
	ExpressCard		× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) <sup>注21</sup>
	PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I / II×1 スロット (CardBus 対応)
	SD メモリー カード / メモリースティック <sup>注 22</sup>		×1スロット
1	外部ディスス	プレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1
シ	USB <sup>注 23</sup>		USB2.0 準拠× 4(右側面× 2、背面× 2)
ター	IEEE1394	(DV) <sup>注24</sup>	4ピン×1 (S400)
ゥ	LAN		RJ-45 × 1
エース	テレビアンラ B-CAS カー		地上デジタルアンテナ入力端子、B-CAS カードスロット
	HDMI <sup>注25</sup>		× 1 (HDMI Ver1.2)
	eSATA <sup>注2</sup>	6	x 1
	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 27</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 28</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
	状態表示		LED
_	AC アダプタ		入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(5.27A)
电	源供給方式	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 5200mAh
バ し)	ッテリ稼働時 EITA 測定法	間 1.0 <sup>注29</sup> )	約 2.4 時間
	ッテリ充電時	間注30	約 5.2 時間
消	費電力 <sup>注 32</sup>		約 44W / 約 105W
省.	エネ法に基づ ネルギー消費	く 効率 <sup>注 33</sup>	I区分 0.00162 (A) <sup>注 34</sup>
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)		奥行×高さ)	368.0 × 265.0 × 33.5 ~ 40.5 mm
質量			約 3.2kg
盗難防止用ロック取り付け穴		ク取り付け穴	あり
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 − 10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プ	レインストー	ル OS	Windows Vista Home Premium with SP1 正規版 (DirectX 10 対応)
サポート OS <sup>注 35</sup>		35	Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.114)をご覧ください。

			FMV-BIBL0	D NF/D80N		
	製品名	各称	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P8700 を選択した場合	P9600 を選択した場合		
CP	J <sup>注1注2</sup> ★	r	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P8700	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P9600		
		•	2.53GHz	2.66GHz		
	キャッシュ	メモリ	2次:3MB(CPU内蔵)	2次:6MB(CPU内蔵)		
チッ	プセット		モバイル インテル® PM	45 Express チップセット		
シス	ステム・バス		106	6MHz		
メイ	′ンメモリ★			/標準 4GB(2GB × 2) アルチャネル対応、ECC なし最大 4GB <sup>注3注4</sup>		
メモ	リスロット		× 2(空きスロットなし)			
	グラフィッ アクセラレ			deon <sup>TM</sup> HD 3470		
	ビデオメモ	リ		er Memory <sup>TM</sup> ) <sup>注 6</sup>		
表				- 1280 × 800 ドット		
示機	液晶ディス	プレイ <sup>注 7</sup> ★	T	ァイン液晶)/ 		
能			13.4室 ノイド ローカラ			
	解像度/発色数注8		液晶ディスプレイ表示:1280 外部ディスプレイ表示:最大 1920	0 × 800 ドット/ 1677 万色 ) × 1200 ドット/最大 1677 万色 持表示:1024 × 768 ドット/ 1677 万色		
	]ッピーディ ライブ <sup>注 9</sup>	スク	FDD ユニット(USB)(別売)			
		ドライブ <sup>注 10</sup>	約 250GB / 約 320GB / 約 500GB			
*			(Serial ATA	A/150) <sup>注 1 1</sup>		
CD.	CD/DVD ドライブ <sup>注 12</sup>		スーパーマ	ルチドライブ		
才	オーディオコントローラ		_	Definition Audio コーデック		
ーデ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 13</sup> 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 13</sup> 、同時録音再生機能			
イオ	MIDI 再生機	幾能	OS 標準機能にてサポート			
	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵			
能	マイク			グマイク内蔵 <sup>注 14</sup>		
<b>+</b> -	ポード		(キーピッチ 約 18mm[ テンキー部除く	-ーボード ] 、キーストローク 約 3mm、103 キー、 ) (テンキー付)		
ポイ	′ンティング	デバイス		ジェスチャー機能対応) B レーザーマウスが添付されます。		
指約	ヤンサー		スライド式/ス	クロール機能あり		
	コン			_		
ワンタッチボタン/ TV 操作ボタンなど				ンターネットボタン、メールボタン、 プボタン、音量調節ボタン搭載		
We	b カメラ		内蔵(有効画素数 約 130 万画素)			
	LAN		1000BASE-T/100BAS	E-TX/10BASE-T 準拠 <sup>注 15</sup>		
通信	無線 LAN 注 16 ★	規格	IEEE 802.11g 準拠、IEEE	拠、IEEE 802.11b 準拠、 802.11n ドラフト2.0準拠、 /53/W56)(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注17</sup>		
機能	*	内蔵 アンテナ	ダイバーシ:	ティ方式 <sup>注 18</sup>		
	Bluetooth ワイヤレス テクノロジー		Bluetooth Specific	cation Ver.2.1+EDR		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.114)をご覧ください。

		FMV-BIBL	O NF/D80N	
	製品名称	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P8700 を選択した場合	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P9600 を選択した場合	
テレビ機能			_	
	ExpressCard		スロット pressCard/54 モジュール対応) <sup>注21</sup>	
	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I	/ I × 1 スロット (CardBus 対応)	
	SD メモリーカード/ メモリースティック <sup>注 22</sup>	×1スロット		
イン	外部ディスプレイ		D-SUB 15 ピン× 1	
タ	USB <sup>注 23</sup>	USB2.0 準拠× 4()	右側面× 2、背面× 2)	
1	IEEE1394 (DV) <sup>注24</sup>	4 ピン×	1 (S400)	
フ	LAN	RJ-4	5 × 1	
エー	テレビアンテナ/ B-CAS カードスロット		_	
ス	HDMI <sup>注25</sup>	× 1 (HD	MI Ver1.2)	
	eSATA <sup>注26</sup>	× 1		
	オーディオ	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 27</sup> : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 28</sup> : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック		
	状態表示	L	ED	
垂:	原供給方式 AC アダプタ	AC アダプタ入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)		
	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン、10.8V / 5200mAh		
(JI	ッテリ稼働時間 EITA 測定法 1.0 <sup>注 29</sup> )	約 2.5 時間		
バ	ッテリ充電時間 <sup>注 30</sup>	約 4.0 時間		
消	貴電力 <sup>注 31</sup>	約 33W	/約 87W	
	エネ法に基づく ネルギー消費効率 <sup>注 33</sup>	I区分0.00037 (AAA) <sup>注34</sup>	I区分0.00035 (AAA) <sup>注34</sup>	
	杉寸法(幅×奥行×高さ) 起部含まず)	368.0 × 265.0 × 33.5 ~ 40.5 mm		
質量		約 3.0kg		
盗難防止用ロック取り付け穴		あり		
温湿度条件		温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 −10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プロ	ノインストール OS	Windows Vista Home Premium v	with SP1 正規版(DirectX 10 対応)	
サァ	ポート OS <sup>注 35</sup>	Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.114)をご覧ください。

## -覧の注記について

- ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。 注 1
- 注2 で購入時に「IEEE 802.11a/b/g 準拠」と「IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠」の両方に対応した無線 LAN を 選択した場合は、インテル® Centrino®2 プロセッサー・テクノロジー搭載になります。
- 注3 装置構成によっては、最大メモリ容量にするために、メモリスロットにあらかじめ搭載済のメモリを取り外して、別 売の増設メモリを取り付ける必要があります。
- ・システムの画面上ではメモリ容量が 4.00GB と表示されても、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。 注4 なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 ・取り付けるメモリの容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。
- PC2-6400 DDR2 SDRAM も使用できますが、PC2-5300 DDR2 SDRAM として動作します。 注5
- ATI HyperMemory $^{\rm TM}$  テクノロジにより、ローカルビデオメモリに加えメインメモリの一部を使用することでより多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。 注6
- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯す 注 7 るドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障 ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温 度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承くだ さい。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。 この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧 めします。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。 なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。
- グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解 注8 像度をサポートしている必要があります。
- フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きで 注9 きない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と 2DD(720KB)です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 10 容量は、1GB=10003 byte 換算値です。
- このパソコンは Windows RE 領域に約 1GB の領域が占有されています。また、リカバリ領域に、約 16GB の領 域が占有されています。そのため、「コンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 17GB 少なく表示されます。
  - なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」 が正常に動作しなくなります。ご了承ください。

- 注 12 ドライブの主な仕様は次の通りです。
  - ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
  - ・書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。
  - ・書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合がありま <u>ਰ</u> 。
  - ・読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

#### Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)

CD/DVD	読み出し速度(最大)	書き込み/書き換え速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-R	8 倍速	書込8倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5G)
DVD-RW	8 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換8倍速
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)
BD-ROM	4 倍速 (1 層) / 4 倍速 (2 層)	_
BD-R	4 倍速	書込4倍速
BD-R DL	2 倍速	書込2倍速
BD-RE	2 倍速	書換 2 倍速
BD-RE DL	2 倍速	書換 2 倍速

#### スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読み出し速度(最大)	書き込み/書き換え速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8倍速	_
DVD-R	8倍速	書込8倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD-RW	8 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換8倍速
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)

- 注 13 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 14 内蔵マイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。
- ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境 注 15 により変化します。
  - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルに は、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以上の LAN ケーブルを使用してください。
- - → 「無線 LAN の仕様」
- 注 17 Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格している ことを示します。
- 注 18 IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- 注 19 ・ペイパービューのチャンネルはサポートしていません。
  - ・同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式には対 応していません。
- 注20 ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。
  - ・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。
- 注21 ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。

- 注 22 · SD メモリーカード、メモリースティックの同時使用はできません。
  - ・すべての SD メモリーカード、メモリースティックの動作を保証するものではありません。
  - ・メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo などのメモリースティックでは、マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
  - ・SDメモリーカード、miniSDカード、microSDカード、SDHCカードは、著作権保護機能(CPRM)に対応し ています。
  - ・マルチメディアカード (MMC) やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
  - · SDIO カードには対応していません。
  - ・miniSD カード、microSD カード、メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合 は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使いください。
  - ・2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCカードをお使いください。
- 注 23 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注24 すべての IEEE 1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注25 ・すべての HDMI 端子のあるテレビへの表示を保証するものではありません。 ・市販のテレビとの連動機能はありません。
- 注 26 ・すべての eSATA 対応機器について動作保証するものではありません。
  - ・接続した eSATA 対応機器からは起動 (ブート) できません。
  - · eSATA 対応機器は、パソコンの電源が入った状態では抜き差しできません。
- 注 27 OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。 なお、 仕様は次の通りです。 ヘッドホン出力時:出力  $1\,\mathrm{mW}$  以上、 負荷インピーダンス  $32\,\Omega$ ラインアウト出力時: 出力 1V 以上、負荷インピーダンス 10kΩ 以上
- 注28 OS上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。なお、仕様は次の通りです。マイク入力時:入力 100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1kΩ以上(DC)2kΩ以上ラインイン入力時:入力 1V 以下、入力インピーダンス 10kΩ 以上
- 注 29 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)』 (http://it.jeita.or.jp/mobile/ index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 30 電源 OFF 時またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注31 ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/ 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費 電力です。
  - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1.0W 以下です。 なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブ ルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注32 ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。また、ACアダプタ運用時の消費 電力です。
  - ・電源 OFF 時の消費電力は、約  $1.3\mathrm{W}$  以下です。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブ ルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 33 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で 除したものです。
- 注34 ・2007年度基準で表示しています。
  - ・カッコ内のアルファベットは、「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500% 以上」の省エネルギー基準達成率であることを示しています。
- 注 35 日本語 32 ビット版。



### \_仕 |様 | 一 | 覧

# その他の仕様

## テレビ機能

## テレビチューナー搭載機種のみ

コネクタ	アンテナ入力端子(地上デジタル):F型コネクタ× 1
RF 入力端子	75ΩF型コネクタ
受信周波数	地上デジタル: 90 ~ 770MHz

## リモコン

## テレビチューナー搭載機種のみ

通信方式		赤外線方式
使用可能距離		3m
乾電池の寿命の目安		約 6ヶ月(乾電池使用時)
使用可能範囲	水平	右:約30°/左:約30°
	垂直	上:約30°/下:約0°
使用電池		単4形乾電池2本

Memo

## 索引

A	N
AC アダプタ -接続する24, 59	Num Lk キー
В	P
Back Space キー	PC カードスロット15 PC カード取り出しボタン15
Bluetooth ワイヤレステクノロジー 85 Blu-ray Disc	<b>S</b> Scroll Lock ランプ
С	Shift +—19
Caps Lock キー       19         Caps Lock ランプ       20         CD       44, 45         CD/DVD取り出しボタン       15	<b>U</b> USB コネクタ
D	W
DC-IN コネクタ	Web カメラ12, 86
Delete ‡—	<b>あ行</b> アンテナ64
E	アンテナケーブル61
Enter +	アンテナ入力端子15 アンテナ変換ケーブル61
eSATA コネクタ	インターネットボタン11, 13 おすすめボタン21
ExpressCard スロット	音量調節ボタン11, 13
F	か行
Fn + 19	カーソルキー19 外部ディスプレイコネクタ17
Н	各部名称9 吸気孔17
 HDMI 出力端子	- MX (打し)
Ī	さ行
IEEE1394 (DV) 端子17	サポートボタン
L	指紋認証70
LAN コネクタ	状態表示 LED10, 12, 20 数字ボタン21
LAN(有線 LAN)機能	スーパーマルチドライブ15 ズームボタン11, 13
M	スクロール40
Media Center ボタン 21	スピーカー10, 12 スリープ30

操作ボタン 2	21
ダストキャッチャー	6 8 8 8 9 1 20 5 8 1 9
一入れる       2         一切る       2         一切れない場合       2         電源ボタン       10, 1         電源ランプ       2         盗難防止用ロック取り付け穴       1         ドラッグ       3	28 29
1 3/-50	
バックアップボタン	7 33 34 33 35 9 9 2 0 6 39
マウスポインタを移動させる	6 88 4 82 3 3 3 3 13

メモリ(拡張 RAM モシュール) スロット1	8
<b>ら行</b> ラッチ1 リモコン受光部1	
<b>わ行</b> ワイヤレススイッチ	6 3

#### FMV-BIBLO NF/D85D,NF/D85N,NF/D80N FMV取扱ガイド

B6FJ-1371-01-00

発 行 日 2009年4月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。



## http://azby.fmworld.net/

FMVユーザーズクラブAzbyClub (登録・年会費無料)

## **FUJITSU**





本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(2008年度版)を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp を ご覧ください。



T4988618633178